

**Servisni centar i tehnička podrška:**  
Kumodraška 160 • 11000 Beograd  
tel: 011/2462-183, 3972-543  
e-mail: fcrsupport@geneko.rs

Bul. despota Stefana 59a • 11000 Beograd  
tel: 011/3340-591, 3340-178  
e-mail: office@geneko.rs  
www.geneko.rs



## RUČNI POS TERMINAL GRT 110

Sa integrisanim softverskim SDC / Lokalnim procesorom fiskalnih računa



# UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

1. Ručni POS terminal Geneko GRT 110 se isporučuje sa instaliranom SIM karticom. Pre puštanja u rad, potrebno je umetnuti bezbednosni element u PSAM slot na način prikazan na slici:



Skinuti poklopac tako da se prvo odvoji ugaoni deo poklopa od kućišta uređaja

2. Da biste umetnula papirnu rolnu treba podići poklopac na gornjoj strani uređaja. Staviti rolnu u njeno ležište i vratiti poklopac. Isključivo koristiti originalne papirne rolne prečnika 40 mm, širina trake 58 mm.



3. Uređaj se uključuje pritiskom na taster prikazan na slici.

## Tehničke karakteristike

- **Tip uređaja:**  
Ručni POS terminal
- **Napajanje:**  
USB port tip C, 5 VDC, 2A
- **Radna temperatura:**  
od -10° C do +50° C

## Napomene i upozorenja



Ovaj uređaj nije namenjen za direktno priključenje na naizmeničnu električnu mrežu. Uređaj se može povezati i napajati električnom energijom preko USB kablja i adaptera koji ispunjavaju propisane zahteve i navedene tehničke uslove. Isključivo koristite originalni USB napojni kabl i adapter koji se isporučuju uz uređaj.